

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1. Втулка с внешней резьбой
2. Шайба
3. Силиконовая уплотнительная прокладка
4. Втулка с внешней резьбой 1\2
5. Кабель электрический

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Оденьте все детали на кабель как нарисовано на картинке
2. Намотайте на втулку 4 уплотнительную сантехническую подмотку (лён. Фум ленту. сантех нить. В комплект не входит)
3. Установите кабель в трубу и закрутите втулку 4
4. Вставьте шайбу 2, прокладку 3 и закрутите втулку 1